

GTL-240240T154DY01-Z UI 套件用户手册

V 1.0 2018-12



www.genitop.com

版本修订记录

版本号	修改内容	日期	备注
V1. 0	GTL-240240T154DY01-Z UI 套件用户手册	2018-12	
			$> \otimes$

目录

1 概述	4
2 UI 套件硬件规格	5
2.1 外形尺寸	5
2.2UI 套件特性	6
2.3 模块接口	7
2.4 参考电路	8
 2.5 字库芯片特性 2.5.1 引脚描述与电路连接	9 9 9 10 11 11 11 12 13
3 Lib 文件操作	14
3.1 构造通信接口驱动函数	14
3.2 软件工程添加 LIB 文件	14 14
3.3 调用初始化函数	15 15
3.4 库函数 ui_manager()的使用	15
3.5 设置界面参数值	15
3.6 触摸或者按键动作界面返回值	16

1 概述

本 UI 套件由三部分组成,1: 高通 UI 字库芯片,2: 高通液晶屏模组,3: 高通 UI 专用调用库,高通 UI 字库 芯片含有高通为客户精心打造的高质量的精致 UI 界面,该 UI 界面含有高通标准字库,字形美观,无缺字漏字的 现象。高通 UI 模组 UI 风格独特,搭配高通 UI 字库,体验效果绝佳。UI 专用调用库使用方便,减少客户软件的 编写时间,缩短产品开发周期。

主要界面如下:



2 UI 套件硬件规格

GTL-240240T154DY01-Z是一个240×240点阵的TFT液晶显示模块。该显示模块具有亮度好、对比度高、 层次感强、颜色鲜艳等特点。可以精确控制显示灰度,色彩更为逼真。

2.1 外形尺寸



2.2UI 套件特性

点阵: 240×240 接口: 并口8BIT 工作温度范围宽: -40℃-70℃

NO.	项目	规格	单位
1	点阵	240 (W) ×240 (H)	
2	LCD 类型	TFT	\mathbb{Z}
3	输入电压	2.8	v
4	有效面积	27.72(W)×27.72 (H)	mm ²
5	模块尺寸	31.52(W) \times 35.10(H) \times 1.85 (D)	mm ³
6	对角线 A/A 尺寸	1.54	inch

www.genitop.com

2.3 模块接口

PIN NO.	PIN NAME	描述
1	GND	接地
2	RESET	复位
3	GND	接地
4	DB8	数据位
5	DB7	数据位
6	DB6	数据位
7	DB5	数据位
8	DB4	数据位
9	DB3	数据位
10	DB2	数据位
11	DB1	数据位
12	DB0	数据位
13	IM1	8/9 BIT 系统选择引脚
14	RD	读取数据输入引脚
15	WR	Write data input pin
16	RS	数据或命令选择信号输入
17	CS	芯片选择信号输入
18	IOVCC	电源(1.8/2.8)
19	FMARK	撕裂效应信号是用来使单片机与帧内存写入同步的。
20	VCI	电源(2.8)
21	GND	接地
22	LEDA	背光电源正极
23	LEDK	背光电源负极
24	GND	接地

2.4 参考电路





2.5 字库芯片特性

该套件内含 13X14 点阵的汉字库芯片,支持 GB18030 国标简体汉字(含有国家信标委合法授权)、 ASCII 字符及 UNICODE 与 GBK 编码互转表,该字库支持多达 173 国文字。排列格式为横置横排。用户 通过字符内码,利用我司所提供库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。

2.5.1 引脚描述与电路连接

2.51.1 引脚配置

DFN8 2X3



2.5.1.2 引脚描述

DFN8 2X3

NO.	名称	I/O	描述
1	GND		地(Ground)
2	NC 🧹		悬空
3	SI	I	串行数据输入 (Serial data input)
4	SCLK	I	串行时钟输入(Serial clock input)
5	HOLD#	I	总线挂起(Hold, to pause the device without)
6	VDD		电源(+ 3.3V Power Supply)
7	CS#	I	片选输入(Chip enable input)
8	SO	0	串行数据输出 (Serial data output)
	CAL		

串行数据输出(SO):该信号用来把数据从芯片串行输出,数据在时钟的下降沿移出。
串行数据输入(SI):该信号用来把数据从串行输入芯片,数据在时钟的上升沿移入。
串行时钟输入(SCLK):数据在时钟上升沿移入,在下降沿移出。
片选输入(CS#):所有串行数据传输开始于CS#下降沿,CS#在传输期间必须保持为低电平, 在两条指令之间保持为高电平。



总线挂起输入(HOLD#):

该信号用于片选信号有效期间暂停数据传输,在总线挂起期间,串行数据输出信号处于高阻态,芯片不对串行数据输入信号和串行时钟信号进行响应。 当HOLD#信号变为低并且串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,进入总线挂起状态。

当HOLD#信号变为高并时串行时钟信号(SCLK)处于低电平时,结束总线挂起状态。

2.5.2 SPI 接口与主机接口参考电路示意图

SPI 与主机接口电路连接可以参考下图(#HOLD 管脚建议接 2K 电阻 3.3V 拉高)。



SPI 接口与主机接口参考电路示意图

2.5.3 电气特性

2.5.3.1 绝对最大额定值

Symbol	Parameter	Min.	Max.	Unit	Condition
T _{OP}	Operating Temperature	-40	85	°C	
T _{STG}	Storage Temperature	-65	150	°C	
VDD	Supply Voltage	-0.3	3.6	V	
V _{IN}	Input Voltage	-0.3	VDD+0.3	V	
GND	Power Ground	-0.3	0.3	V	

2.5.3.2 DC 特性

Condition: T_{OP} =-40 $^\circ\!\mathrm{C}$ to 85 $^\circ\!\mathrm{C}$, GND=0V

Symbol	Parameter	Min.	Max.	Unit	Condition	
I _{DD}	VDD Supply Current(active)	5	15	mA		
	VDD Standby Current	5	15		/CS=VDD,VIN=	
ISB	VDD Standby Current	5	D	uA	VDD or VSS	
	Deep Power-Down	1			/CS=VDD,VIN=	
Icc2	Current	1	5	uA	VDD or VSS	
VIL	Input LOW Voltage	-0.5	0.2VDD	V		
VIH	Input HIGH Voltage	0.7VDD	VDD+0.4	V		
Max			0.4	V		
VOL	Output LOW Voltage		(I _{OL} =1.6mA)	V		
V _{OH}		VDD-0.2		V	VDD-2.1~3.0V	
	Output HIGH voltage	(I _{OH} =-100uA)		v		
ILI	Input Leakage Current	0	±2	uA		
ILO	Output Leakage Current	0	±2	uA		

Note: I_{IL} : Input LOW Current, I_{IH} : Input HIGH Current,

IoL: Output LOW Current, IOH: Output HIGH Current,

2.5.3.3 AC 特性

Symbol	Alt.	Parameter	Min.	Max.	Unit
Fc	Fc	Clock Frequency	D.C.	50	MHz
tCH	tCLH	Clock High Time	4		ns
tCL	tCLL	Clock Low Time	4		ns
tCLCH		Clock Rise Time(peak to peak)	0.2		V/ns
tCHCL		Clock Fall Time (peak to peak)	0.2		V/ns
tSLCH	tCSS	CS# Active Setup Time (relative to SCLK)	5		ns
tCHSL		CS# Not Active Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
tDVCH	tDSU	Data In Setup Time	2		ns
tCHDX	tDH	Data In Hold Time	5		ns
t CHSH		CS# Active Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
t SHCH		CS# Not Active Setup Time (relative to SCLK)	5		ns
t SHSL	tCSH	CS# Deselect Time	20	130	ns
t SHQZ	tDIS	Output Disable Time		7	ns
t CLQV	tV	Clock Low to Output Valid		6	ns
t CLQX	tHO	Output Hold Time	1	5	ns
t HLCH		HOLD# Setup Time (relative to SCLK)	5		ns
t CHHH		HOLD# Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
t HHCH		HOLD Setup Time (relative to SCLK)	5		ns
t CHHL		HOLD Hold Time (relative to SCLK)	5		ns
t HHQX	tLZ	HOLD to Output Low-Z		6	ns
t HLQZ	tHZ	HOLD# to Output High-Z		6	ns

Unit :mm

2.5.4 封装尺寸

封 装 类 型	封装尺寸
DFN8-2X3	2.0mmx 3.0mm (79milX118mil)

DFN8-2X3



DIMENSION LABEL 尺寸 标注	MIN (mm) 最小(mm)	MAX(mm) 最大(mm)	DIMENSION LABEL 尺寸	MIN(mm) 最小(mm)	MAX(mm) 最大(mm)
А	2.0±0.1		D1	1.60TYP	
В	3.0±0.1		D2	1. 50TYP	
С	0. 70	0.80	E	0. 250TYP	
C1	0~0.050		E1	0. 500TYP	
C2	0. 203TYP		F	0. 400TYP	

3 Lib 文件操作

- 步骤
- 1、构造驱动函数
- 2、软件工程添加 1 ib 文件
- 3、调用初始化函数
- 4、库函数 ui_manager()的使用
- 5、设置界面参数值

3.1 构造通信接口驱动函数

字库芯片的 spi 驱动函数、TFT 显示屏的引脚配置 和触摸按键引脚配置

```
void SPISendByte(unsigned char cmd)
{
    nrf_gpio_pin_clear(SPI_CS_PIN);
    spi_SendByte(cmd);
    nrf_gpio_pin_set(SPI_CS_PIN);
```

unsigned char r_dat_bat(unsigned long address, unsigned long byte_long, unsigned char *p_arr)

```
unsigned long i=0;
nrf_gpio_pin_clear(SPI_CS_PIN);
spi_SendByte(0x03);
spi_SendByte((unsigned char)(address>>16));
spi_SendByte((unsigned char)(address>>8));
spi_SendByte((unsigned char)(address>>0));
for(i=0;i<byte_long;i++) {
    p_arr[i]=spi_ReadByte();
}
```

```
nrf_gpio_pin_set(SPI_CS_PIN);
return 1;
```

3.2 软件工程添加 LIB 文件

3.2.1 将 lib 文件包含进软件工程列表中

3.3 调用初始化函数

```
调用初始化函数 ui_manager_init(), 在主函数运行前配置初始化函数对显示屏以及 mcu 外设进
行配置。
函数原型: void ui_manager_init(void)
使用方法:
int main (void)
{
    ui_manager_init();
    while(1);
}
```

3.4 库函数 ui_manager()的使用

3.5 设置界面参数值

参数设置函数

unsigned char parameter_setting(unsigned char parameter_term,unsigned char length,unsigned char *Data);

参数说明:

unsigned char parameter_term	该定义代表参数符,如下表中的 P1
unsigned char length	该定义代表参数内容的长度
unsigned char *Data	该定义代表参数内容,即下表中的参数
使用方法:	

```
parameter_setting(P1,5,'24:00');
```

参数符及参数内容对应的列表请查询下表:

通信协议表							
	1				1		
序号	功能界面	参数	参数项	参数内容	备注		
1		时间	P1	eg:10:00			
2		口数	Р2	eg:1200			
3		电压	Р3	eg:7.01V			
4		电流	P4	eg:0.01A			
5	土介山	电阻	P5	eg:0.12	$\mathbb{R}(\mathbb{Q})$		
6		功率	P6	eg:226			
7		电池电量 A	P7	eg:1-5			
8		电池电量 B	P8	eg:1-5	99 1		
9		电池电量 A	Р9	eg:1-5			
10		电池电量 B	P10	eg:1-5			
11	→田田の	电压	P11	eg:7.01V			
12	土介田 2	电流	P12	eg:0.01A			
13		电阻	P13	eg:0.12			
14		功率	P14	eg:226			
15		电池电量 A	P15	eg:1-5			
16		电池电量 B	P16	eg:1-5			
17		电压	P17	eg:7.01V			
18	土介田 3	电流	P18	eg:0.01A			
19		电阻	P19	eg:0.12			
20		功率	P20	eg:226			
21	and the second s	长按	P48	切换界面			
22	~	短按	P49	切换界面			

参数符及参数内容对应关系表

3.6 触摸或者按键动作界面返回值

触摸或者按键动作会导致按键状态的改变,该状态值传入库函数 unsigned long ui_manager(unsigned char touch_state) 中返回当前界面的 ID 值。用户可根据该 ID 值判断当前界 面处于某一个具体的页面,再根据该页面的属性传入相应的参数。页面返回值列表如下。

返回值列表					
予亏	切能齐囬	你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你	<u> </u>		<u> </u>
1	主界面1	HOME_PAGE1	1	IMG_ID_01	
2	主界面 2	HOME_PAGE2	2	IMG_ID_02	
3	主界面 3	HOME_PAGE3	3	IMG_ID_03	
4	设置界面	SETUP_INTERFACE	4	IMG_ID_04	
5	模式选择	MODE_SELECTION	5	IMG_ID_05	
6	口感设置	TASTE_SETTING	6	IMG_ID_06	
7	温度单位	TEMPERATURE_UNIT	7	IMG_ID_07	
8	屏显设置	SCREEN_SETTING	8	IMG_ID_08	$\mathbb{N}(\mathbb{Q}_{-})$
9	时间设置	TIME_SETTING	9	IMG_ID_09	

近回店列表



创造文明智能

深圳 OFFICE

地址:深圳市福田区车公庙泰然工贸园 210 栋西座 4G03 电话: 0755-83453881 83453855 传真: 0755-83453855-8004

上海 OFFICE

地址:上海徐汇区宜山路 1388 号民润大厦 2 号楼 2 层 电话: 021-54451588 54451000 54452288 传真: 021-54451589-810 E-mail: Sales@genitop.com